

ВНИМАНИЮ

руководителей строительных, монтажных, дорожно-строительных, буровых управлений, городских и районных глав администраций, всех землепользователей!

В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа.

На территории Республики Башкортостан ОАО «Газ-Сервис» обслуживает газораспределительные сети протяженностью **38 384** км с рабочим давлением до 1,2 МПа. Для обеспечения сохранности газопроводов и исключения возможности повреждения их в соответствии с действующим законодательством установлены следующие охранные зоны:

- а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода;
- в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов;
- г) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
- д) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода.

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878 в охранных зонах категорически **запрещается** производить работы, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию газопроводов, и тем более привести к их повреждению, а именно:

- а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
- г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- ж) разводить огонь и размещать источники огня;
- з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей должны производиться при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

Трассы подземных газопроводов обозначены опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев, коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.

Внимание! Информационные знаки (таблички, опознавательные знаки) не являются основанием для самостоятельного определения трассы газопровода и границ охранной зоны.

а. Во избежание повреждения подземных газопроводов необходимо строго соблюдать следующие правила:

1. До начала земляных работ согласовать проект в филиале ОАО «Газ-Сервис», получить разрешение (форма 13Э ОСТ 153-39.3-053-2003) на производство земляных работ в охранной зоне объекта газораспределительной системы, где указан номер телефона регионального представителя ОАО «Газ-Сервис»;

2. Непосредственно перед началом производства земляных работ для уточнения места расположения газопровода вызвать на место представителя ОАО «Газ-Сервис»;

3. При ведении земляных работ в непосредственной близости от газопровода или над ним необходимо соблюдать особую осторожность: в этом случае применять ударные и землеройные механизмы строго запрещается.

ПОМНИТЕ!

Несоблюдение этих правил приводит к разрушению подземных газопроводов, влечет за собой аварии и несчастные случаи.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований производства работ в охранных зонах подземных коммуникаций, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Башкортостан и Российской Федерации.